

Koppelung eines PowerFLARM flex per Bluetooth LE mit SkyDemon

Alternativ zur Verbindung per WLAN lässt sich das PowerFLARM flex per Bluetooth Low Energy (BLE) koppeln.

Es ist keine Koppelung über die Bluetooth-Einstellungen erforderlich. Das PowerFLARM flex wird direkt aus der App gekoppelt.

Das WLAN des Mobilgeräts bleibt für andere Zwecke frei.

Bitte beachten:

- Die Bluetooth-Verbindung kann für Navigations-Apps eingesetzt werden. Zur Konfiguration des PowerFLARM flex über die FLARM Hub App ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
- Das PowerFLARM flex lässt sich nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig per Bluetooth verbinden.

Einrichtung am Beispiel eines iPhones mit SkyDemon

Schritt 1

Einstellungen Zahnrad

Anschlussmöglichkeiten wählen



Schritt 2

Add Bluetooth Device

wählen




Schritt 3

PowerFLARM flex (Seriennummer)
Auswählen



Schritt 4

NMEA (FLARM or GPS) wählen
und speichern



Schritt 5

Das PowerFLARM flex wird
unter Bluetooth angezeigt

